



Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology

Dezinfekční program

(rozpracovaný Dezinfekční řád –příloha Směrnice pro BOZP.... na podmínky mikrobiologické laboratoře, místnost č. ,

Oblast použití	Přípravek	Příprava	Expozice	Kdy
Dezinfekce rukou	Promanum Softaman Septoderm+gel	3ml vtírat do suchých rukou	30sec.	před a po kontaktu s kontaminovaným materiálem (provádí zdravotní laborant)
Laboratorní stoly	Incidur spray Desprej Mikrobac forte	neředí se postříkat a nechat zaschnout 0,5 roztok	do zaschnutí	po každé práci s materiálem (provádí zdravotní laborant)
Podlahy stěny obklady (některý z přípravků, nejlépe po týdnu, musí být po měsíci)	Incidur Incidin extra Incidin plus Presept Sanitace Desam extra Incidin rapid Desam ox	1% 2% 1% 4tab/10l vody 1% 1% 0,5% 1%	do zaschnutí	podle pracoviště (provádí úklidová firma)
Sociální zařízení WC, umyvadla, výlevky	Savo prim Savo WC Presept	3% neředí se 2tbl.2,5gr. na 5l vody	do zaschnutí	denně dle potřeby (provádí úklidová firma)
Odpady sifony	Presept	2tab./5 l vody	zalít 1l vody, /60min	min.1x týdně (provádí úklidová firma)
Dekontaminace	Persteril 36%	0,5%	10 min.	po kontaminaci (provádí zdravotní laborant)
Dekontaminace biologického materiálu na pracovních plochách	Persteril 36% Chloramin T	0,5% 2%	30 min. 30 min	polít a nechat působit (provádí zdravotní laborant)
Dezinfekce při krizové epidemiologické situaci	Persteril 36%	0,5%	do zaschnutí	(provádí zdravotní laborant)

Zpracoval: Miloslav Švarc, OZO v prevenci rizik, číslo osvědčení: ROVS 4016/PRE/2015